

Anbauanleitung

Artikelnr. 240020A
BMW R1200RT 2005-2013 Seitenverkleidungen



Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Am besten ohne Koffer montieren.

1. Nehmen Sie mit einem T25 Torx-Schraubenschlüssel zwei Haltestifte aus der dunklen Seitenabdeckung/Verkleidung direkt über der vorderen Fußraste auf der linken Seite des Motorrads und halten Sie die Verkleidung mit einem Keil vom Motorrad weg, um die weitere Montage zu erleichtern (Isolierbandrolle funktioniert gut). (siehe Bild 1)
2. Nehmen Sie den Seitendeckel mit der Markierung „L“ (auf der Rückseite) und führen Sie ihn von unten nach oben mit dem spitzem Keilabschnitt (Flosse) oben rechts und dem Kastenlochabschnitt oben links in den Rahmen ein. (siehe Bild 1)
3. Führen Sie den spitzen (Flossen-)Abschnitt nach oben und hinten und halten Sie ihn zwischen der Unterseite der Karosserie des Motorrads und dem hängenden V-förmigen schwarzen Rohrrahmen hinter der hinteren Fußraste. Sie müssen die Karosserie etwas lockern und die Seitendeckel nach oben und hinten schieben (etwas Kraft wird benötigt werden). Gleichzeitig lockern Sie den vorderen Teil an den Vorsprüngen vorbei am Rahmenarm. Während Sie die Seitenverkleidung nach hinten drücken (bis es den hintersten schwarzen Steg von V abdeckt), ziehen Sie den vorderen Kastenabschnitt in Ihre Richtung, sodass sich der Flügel mit dem Loch darin vor der Karosserie befindet und mit der Schraubbefestigung und den Löchern ausgerichtet ist. (siehe Bild 2)
4. Nehmen Sie den Keil aus der dunklen Seitenabdeckung und setzen Sie die Stehbolzen ein. (siehe Bild 3)
5. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem T25 Torx-Schraubenschlüssel auf der rechten Seite des Motorrads mit der Seitenverkleidung markiert mit "R".



Bild 1



Bild 2



Bild 3