

Montageanleitung Lenkererhöhung 24896

Passend für:
BMW F800ST (2006-2012)
Fahrzeuge mit 22mm Lenker und einem
Bohrungsabstand von 32-40mm.

Lieferumfang:
2x Lenkererhöhung
2x Lenkerklemmung Oberteil
8x Innensechskantschraube M8x25
1x Allgemeine Betriebserlaubnis
1x Montageanleitung



Demontage:
Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).

Montage:
Die Lenkererhöhungen bzw. -verlegungen (1)
werden direkt auf der unteren Lenkerbefestigung
(Klemmbock-Unterteil am Fahrzeug) unter dem
Lenker verwendet. Bitte verwenden Sie die beiliegenden
M8x25 Schrauben (4) zur Befestigung.
Die Ausrichtung der Lenkerverlegung ist in der Regel so
zu verwenden, dass der Lenker durch diesen Umbau
näher zum Fahrer verlegt wird. Anschließend den
Lenker (3) in Position bringen und die oberen
Lenkerklemmen (2) mit den beiliegenden
M8x25 Schrauben befestigen.

Schrauben und Sicherheit:
Die beiliegenden Schrauben sind mit folgendem
Drehmoment zu befestigen:
M8 -> 23Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger
Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig
auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern! Bitte ggf. austauschen oder verlängern.

