



- Hinterrad ausbauen
- Die Plastik- Abdeckung in der Mitte der Radmuttern entfernen
- Hier die Anbauteil wie gezeichnet einbauen
- Rad wieder einbauen
(Drehmoment der Radschrauben beachten, siehe Handbuch BMW)
- „Marken-Emblem vor dem Anschraube einkleben“
(Klebefolie passt genau in die Vertiefung)
- Radnabenabdeckung aufschrauben
- In dem Emblem ist eine Bohrung vorgesehen, durch die der Innensechskantschlüssel zur Montage oder Demontage der Radnabenabdeckung passt.